


Монтаж блоков на объекте:

1. Установить блоки ТП 1 и 2, с помощью стропа кольцевого СКК-3,2/8000, сложенного пополам. Все инвентарные пальцы снять.
2. Аналогичным образом установить блоки ТП (БРП) 3 или 4. Стропы, оказавшиеся между блоками, вытягивать через низ за один из двух его концов. Пальцы "А" следует снять.
3. Также устанавливаются все последующие блоки БКТП, БКРП, БРП.

Схема применения стропа
СКК-3,2/8000 РД-10-231-98



1. Схема предназначена для монтажа подстанции с бетонной крышей на объекте.
2. Монтаж колпака с полом осуществлять через инвентарные пальцы ($\varnothing 59,5$ мм)
3. Монтажа без деревянных уголков запрещен.
4. Схема распространяется на объемные колпаки с полом всех существующих типов (БКТП, БКРП, БРП).

				2БКТП			
				Адрес объекта:			
Изм.	Кол.	№ док.	Дата	Комплектная трансформаторная подстанция в ж/б объемном корпусе	Стадия	Лист	Листов
Инж.					Р	62	
Соел.				Схема строповки	"ЭЗОИС"		
Утв.					тел: (495) 789-3777		